

**MONTAGE des PUSHrack AIRLINESCHIENEN Sets am Mercedes Sprinter, H2 & H3 ab BJ2006, Schiene oben 60 cm / unten 70cm**



**Voraussetzungen**

- Untere Schiene ist mindestens 45cm von der Fahrzeugunterkante (Stoßstange) entfernt.
- Abstand zwischen den Schienen ist zwischen 100 und 130 cm
- Schienen müssen verschraubt und verklebt werden
- Auf der Innenseite müssen die mitgelieferten Verstärkungsplatten verbaut werden
- Die Montagevideos müssen im Vorfeld vollständig angesehen werden. Scan dafür bitte den QR-Code →

