

MONTAGE des PUSHrack AIRLINESCHIENEN Sets am Opel Movano B, BJ 2010–2021, H2 & H3 / Renault Master, BJ ab 2010, H2 & H3: Schiene oben 60 cm, unten 70cm

Voraussetzungen

- Untere Schiene ist mindestens 45cm von der Fahrzeugunterkante (Stoßstange) entfernt.
- Abstand zwischen den Schienen ist zwischen 100 und 130 cm
- Schienen müssen verschraubt und verklebt werden
- Auf der Innenseite müssen die mitgelieferten Verstärkungsplatten verbaut werden
- Die Montagevideos müssen im Vorfeld vollständig angesehen werden. Scan dafür bitte den QR-Code →

